

Bezdrátová sluchátka

DFS-BT11

Návod k použití

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nabijte baterii.

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce.
2. Vložte nabíječku do zásuvky.,
3. Kontrolka nabíjení svítí červeně, když zhasne červené světlo, jsou sluchátka nabitá.
4. Odpojte nabíječku od sluchátek a elektrické zásuvky.
5. Nabíjení je dokončeno.

Upozornění

Sluchátka jsou vybavena nízkokapacitní miniaturní baterií. Z tohoto důvodu je nutné pro nabíjení používat odpovídající zdroj:

Napětí $\leq 5V$

Proud $\leq 500mA$

Nabíjení bude probíhat po dobu max. 1h.

Zapnutí / vypnutí

1. Zapnutí: Podržte tlačítko zap. / hovor cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka modře.
2. Vypnutí: přidržte tlačítko zap. / hovor cca 5 sekund.

Párování s telefonem

1. Zapněte sluchátka. Kontrolka začne blikat červeně a modře.
2. Nastavte telefon tak, aby vyhledával zařízení Bluetooth (zapněte Bluetooth a zvolte v nastavení telefonu „vyhledávat bluetooth zařízení“).
3. Zvolte nalezená sluchátka.
4. Při neúspěchu opakujte celý postup párování (restartujte telefon, zapněte Bluetooth, zopakujte popsany postup párování).
5. Po úspěšném párování začne kontrolka blikat modře.

Ovládání

Přijmutí telefonického hovoru

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor.

Ukončení telefonického hovoru

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor.

Odmítnutí telefonického hovoru

Stiskněte tlačítko pro hovor cca 1s během vyzvánění.

Zahájení telefonického hovoru

Vytočte telefonní číslo na svém telefonu. Hovor bude přeměrován do sluchátek.

Opětovné volání posledního volaného čísla

V pohotovostním režimu tlačítko pro hovor cca 2 sekundy.

Přepínání mezi stopami

Vpřed: Stiskněte tlačítko +

Zpět: Stiskněte tlačítko -

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko + dlouze pro zvýšení hlasitosti

Stiskněte tlačítko – dlouze pro snížení hlasitosti

Upozornění

Při jízdě používejte sluchátka a dodržujte ustanovení země nebo oblasti.

Neupravujte sluchátka z jakéhokoli důvodu, mohlo by dojít k selhání náhlavní soupravy nebo spálení. Posílejte prosím sluchátka do autorizovaných servisních středisek pro opravy.

Nepoužívejte v prostředí s příliš nízkou nebo vysokou teplotou (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).

Extrémní teploty mohou vést k deformaci zařízení, snížení kapacity nabíjení zařízení a zkrácení životnosti zařízení. Zařízení nepoužívejte v mokru, což může způsobit vážné poškození zařízení. Neovládejte zařízení mokřima rukama. Poškození vodou není předmětem záruky.

Nepoužívejte zařízení při bouřce. Blesky mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.