


Uživatelská příručka

Kamera do automobilu DFS-V1

2018-09-18

Představení produktu



- | | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 1) TF Slot | 2) nahoru | 3) MENU |
| 4) dolů | 5) mikrofon | 6) Reset |
| 7) Vypínač | 8) zámek videa | 9) Volba režimu |
| 10) OK | 11) USB port | 12) HDMI |

Obsah Balení

Kamera, manuál, zadní kamera, kabel propojení zadní kamery, nabíječka do automobilu, držák do automobilu.

Popis prvků

- TF Slot

TF slot na paměťovou kartu

- 2) nahoru

Výběr funkce při nastavení fotoaparátu

- 3) Tlačítko menu

Krátkým stisknutím spustíte nabídku menu

- 4) dolů

Výběr funkce při nastavení fotoaparátu

- 5) mikrofon

- 6) RESET

- 7) Power

Dlouze podržte pro zapnutí/vypnutí přístroje. Krátce podržte pro zapnutí/vypnutí funkce spořiče obrazovky.

- 8) Tlačítko zámku

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete při nahrávání uzamknout aktuální video a aktuální video soubor se uloží tak, že jej nelze smazat.

- 9) MODE

Krátkým stisknutím můžete přepínat mezi režimem videa / režimem fotoaparátu / přehráváním

- 10) OK

Potvrzovací tlačítko, režim fotoaparátu.

- V režimu videa krátkým stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte nahrávání

- V režimu fotoaparátu krátce stiskněte toto tlačítko pro pořízení snímku

- 11) USB

Datové rozhraní USB, (1) pro připojení počítače k přenosu dat; (2) pro připojení externího napájecího zdroje pro nabíjení akumulátoru nebo napájení pro provoz;

- 12) HDMI

Popis speciálních funkcí

- **G-senzor**

Při zrychlení ($1g = 9,80 \text{ m/s}^2$) přístroj automaticky uloží záznam v režimu nehody, když video nemůže být vymazáno.

Citlivost snímače gravitace senzoru G lze nastavit v nabídce (Nízký / Střední / Vysoký / Zavřít).

- **SOS**

Po stisknutí tlačítka Zámku se aktuální video soubor se uloží a nelze jej smazat.

- **Automatické zapnutí/vypnutí**

Při připojení k nabíječce do auta se zařízení zapne při startu vozidla a při vypnutí vozidla vypne a uloží poslední video.

- **Power on/off**

Dlouze podržte pro zapnutí/vypnutí přístroje. Krátce podržte pro zapnutí/vypnutí funkce spořiče obrazovky.

- **Video MODE**

Krátkým stisknutím tlačítka MODE přepněte do režimu Video a v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona videa.

Krátkým stiskem tlačítka OK spustíte nebo zastavíte natáčení

- **Foto MODE**

Krátkým stiskem tlačítka MODE přepněte do režimu fotoaparátu, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona fotoaparátu;

Krátkým stisknutím tlačítka OK fotografujete

- **Video / foto přehrávání**

Krátkým stisknutím tlačítka MODE přepněte do režimu přehrávání, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona přehrávání

Krátkým stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte soubory;

Krátkým stisknutím tlačítka OK potvrďte a přehrajte video / fotografii

- **Nastavení menu**

V režimu videa krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte nastavení videa, pole "Video ikona" je na modrém pozadí;

Opět stiskněte tlačítko MENU, přepněte do režimu nastavení, pole "Nastavení ikony" je na modrém pozadí, krátkým stisknutím tlačítka MENU ukončete nastavení.

Otevřete nastavení, stiskněte krátce tlačítko NAHORU / DOLŮ, vyberte nastavení, krátkým stisknutím tlačítka OK zadejte a potvrďte nastavení.

- **Krátkým stisknutím tlačítka MODE ukončíte nastavení nabídky.**

- **Nastavení času**

Krátkým stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavení, dalším krátkým stisknutím tlačítka MENU nastavíte nabídku. Stisknete tlačítko DOLŮ pro výběr nastavení data, krátkým stisknutím tlačítka OK zadáte mezi sebou rok / měsíc / den / minuty / sekundy a tlačítka NAHORU / DOLŮ nastavte požadovanou hodnotu, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení změny. Po nastavení krátce stiskněte MENU pro opuštění.

USB režim

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, fotoaparát automaticky zobrazí nabídku USB, kde jsou k dispozici 3 režimy:

1. USB zařízení pro ukládání dat: V tomto režimu můžeme přistupovat k video souborům a souborům s fotografiemi
2. Režim nabíjení
3. Režim PC kamery

Specifikace produktu

Funkce	FHD Fotoaparát, FHD Video
G-senzor	Vestavěný (v případě nárazu při havárii vozu je uložen záznam a zamčen proti smazání)
LCD velikost obrazovky	3.0 " LTPS (16:9)
Objektiv	170 A+ grade ultra široký objektiv
Jazyk	Čeština, ruština, japonština, angličtina, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) atd. ...
Rozlišení videa	3840x2160 30FPS 1920*1080p 30fps
Barvy	Standard
Nepřetržité video smyčky	Souvislé nahrávání smyčky,
Automaticky zapnout / vypnout	Ano
Funkce detekce pohybu	Ano

Synchronizace času	Ano (Y/M/D/H/M)
ADAS funkce	Ano
Rozlišení fotografií	3M/5M/8M/12M
Formát fotografií	JPEG
Paměťová karta	TF (max 128GB)
Mikrofon	Ano
Zabudované stereo	Ano
Infračervené noční vidění	Ano
Formát videa	MP4
Frekvence	50HZ/60HZ
USB funkce	1. procházení souborů USB: 2. Režim nabíjení 3. režim webkamery
Napájecí rozhraní	5V 1A
Detekce parkování	Ano

Záruka	2 roky
Návod ke stažení	https://download.dataflex-security.com
Distributor	Dataflex Security, s.r.o. / www.dataflex-security.com